

ASCON spa Certificata ISO 9001

ASCON spa via Falzarego, 9/11 20021 Baranzate (MI) Fax +39 02 350 4243 http://www.ascon.it e-mail info@ascon.it

Regolatore di temperatura ¹/₁₆ DIN - 48 x 48



Linea M1

_CE

Istruzioni per l'uso • M.I.U.M1-5/09.05 • Cod. J30-478-1AM1 IE








Regolatore di temperatura ¹/₁₆ DIN - 48 x 48

Linea M1









Prima di installare questo strumento leggere attentamente queste informazioni.

Strumento di classe II, destinato al montaggio entro quadro.

Questo regolatore è conforme alle:

Norme sulla BT nel rispetto della direttiva 73/23/EEC modificata dalla 93/68/EEC con l'applicazione della norma generica sulla sicurezza elettrica EN61010-1: 93 + A2:95

Norme sulla compatibilità elettromagnetica nel rispetto della direttiva 89/336/EEC modificata da 92/31/EEC, 93/68/EEC, 98/13/EEC con l'applicazione:

- della norma generica delle emissioni:

EN61000-6-3: 2001 per ambienti civili (residenziali) EN61000-6-4: 2001 per sistemi e apparati industriali

- della norma generica sull'immunità:

EN61000-6-2: 2001 per sistemi e apparati industriali

Si evidenzia comunque che per quadri e apparati elettrici, la responsabilità di assicurare il rispetto delle normative sulla sicurezza elettrica e sulle Emissioni ricade sull'installatore.


Questo regolatore non ha parti che possono essere riparate dall'operatore. Le riparazioni debbono essere eseguite solamente da personale specializzato ed opportunamente addestrato.

Presso il costruttore è disponibile un reparto di assistenza tecnica e riparazioni. Contattare l'agente più vicino.

Tutte le indicazioni e/o avvertenze riguardanti la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica sono evidenziate con il simbolo (ACE) posto a lato dell'avvertenza.

INDICE

	Installazione	Pag.	4
2	COLLEGAMENTI ELETTRICI		8
3	IDENTIFICAZIONE MODELLO	Pag.	14
ļ	OPERATIVITÀ		18
5	SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA		28
6	DATI TECNICI	Pag.	29



indice

INSTALLAZIONE


1.1 DESCRIZIONE GENERALE

L'installazione deve essere eseguita solamente da personale qualificato.


Prima di procedere all'installazione seguire tutte le istruzioni riportate su questo manuale, con particolare attenzione a quelle evidenziate col simbolo (AC) riguardante la direttiva CE per quanto concerne la sicurezza elettrica e la compatibilità elettromagnetica

\mathbb{A}


Per prevenire contatti accidentali di mani o utensili con le parti in tensione questo regolatore deve essere installato all'interno di un contenitore e/o quadro elettrico



1.2 DIMENSIONI




1.3 FORATURA PANNELLO



1.4 CONDIZIONI AMBIENTALI



^	4:-:-	:	าmina	. 112



Condizioni particolari		Consigli
Altitudine > 2000 m		Usare modello 24Vac
for Temperatura >50°C		Ventilare
%Rh	Umidità > 95 %Rh	Riscaldare
19.445 19.54 22.55	Polveri conduttive	Filtrare

Condizioni vietate



Gas corrosivi



Atmosfera esplosiva

UL note [1] Operating surrounding temperature 0...50°C

1.5 MONTAGGIO A QUADRO [1]


1.5.1 INSERIMENTO A QUADRO

- 1 Preparare foratura pannello
- **2** Controllare posizionamento guarnizione di tenuta al quadro




1.5.2 FISSAGGIO A QUADRO

- 1 Applicare squadrette di fissaggio
- 2 Spingere le squadrette verso il quadro per bloccare lo strumento



1.5.3 RIMOZIONE SQUADRETTE

- 1 Inserire cacciavite nella linguetta
- 2 Ruotare




1.5.4 ESTRAZIONE FRONTALE

 Λ (ϵ

- 1 Premere
- 2 Tirare per estrarre

Possibili cariche elettrostatiche possono danneggiare lo strumento Scaricarsi a terra






UL note


[1] For Use on a Flat Surface of a Type 2 and Type 3 'raintight' Enclosure.

COLLEGAMENTI ELETTRICI

2.1 MORSETTIERA [1]








UL note
[1] Use 60/70 °C copper (Cu)
conductor only.
[2] Wire size 1mm²
(18 AWG Solid/Stranded)





PRECAUZIONI



2.2 PERCORSO CONDUTTORI CONSIGLIATO



Benché questo regolatore sia stato progettato per resistere ai più gravosi disturbi presenti in ambienti industriali (livello IV delle norme IEC 801-4) è comunque buona norma seguire le seguenti precauzioni




Tutti i collegamenti debbono rispettare le leggi "Locali vigenti"

Distinguere la linea di alimentazione da quelle di potenza Evitare la vicinanza di teleruttori, contattori elettromagnetici e motori di grossa potenza Evitare la vicinanza di gruppi di poten-


za in particolare se a controllo di fase.

Separare i segnali a basso livello dall'alimentazione e dalle uscite. Se ciò non fosse possibile schermare i cavi dei segnali a basso livello collegando lo schermo ad una buona terra



2.3 ESEMPIO SCHEMA DI COLLEGAMENTO





Note:

- 1] Assicurarsi che la tensione di alimentazione sia corrispondente a quella riportata sulla targhetta.
- Collegare l'alimentazione solo dopo aver effettuato gli altri collegamenti.
- 3] Le normative di sicurezza richiedono un interruttore di linea marcato come dispositivo di interruzione dello strumento. L'interruttore deve essere facilmente raggiungibile dall'operatore.
- 4] Lo strumento è protetto da un fusibile ripristinabile (PTC). In caso di guasto si consiglia di spedire lo strumento al costruttore.
- 5] Per proteggere i circuiti interni collegare:
 - Fusibile 2A∼T (relè a 220Vac),
 - Fusibile 4A∼T (relè a 120Vac),
 - Fusibile 1A~T per uscita Triac.
- 6] I contatti dei relè sono già protetti con varistori

Solo per carichi induttivi 24Vac richiedere e collegare varistori cod. A51-065-30D7

2.3.1 ALIMENTAZIONE ⚠C€




2.3.2 USCITA OP1




Tipo switching a doppio isolamento con fusibile ripristinabile (PTC) incorporato

- Versione standard Tensione nominale: 100...240Vac (-15... +10%) Frequenza: 50/60Hz
- Versione per bassa tensione: Tensione nominale: 24Vac (-25... +12%) Frequenza: 50/60Hz oppure 24Vdc (continua) (-15... +25%)
- Potenza assorbita 2.6W max.



A] Singola a relè


- Contatto NA, portata 2A/250 Vac per carichi resistivi
- Fusibile 2A~ T (IEC 127)



contattore Varistore solo per carico carichi induttivi a 24Vac

Bl Uscita Triac

- Contatto NA, portata 1A/250 Vac per carichi resistivi
- Fusibile 1A~ T (IEC 127)




contattore Varistore solo per carico carichi induttivi a 24Vac

2.3.3 USCITA OP2




Al Logica non isolata

0...5Vdc, ±20%, 30 mA max



B] Singola a relè

- Contatto NA, portata 2A/250 Vac per carichi resistivi
- Fusibile 2A∼ T (IEC 127)



USCITA OP2



2.3.4 USCITA OP4 (OPZIONE)




L'uscita OP2 può essere scelta tra: Relè (standard di fabbrica) oppure a Logica.

La scelta si esegue posizionando l'apposito "jumper" posto sulla scheda ausiliaria.


Cavallottare:

Pin 1-2 per uscita OP2-Relè Pin 2-3 per uscita OP2-Logica



Per ritrasmissione della misura PV

- Galvanicamente isolata 500Vac/1 min
- 0/4...20mA, 750Ω/ 15Vdc max.



2.3.5 COMUNICAZIONE SERIALE (OPZIONE)




 Interfaccia passiva e galvanicamente isolata 500Vac/1 min.
 Conforme allo standard EIA RS485, protocollo Modbus/Jbus



2.3.6 INGRESSO MISURA PV




- Rispettare le polarità
- Utilizzare per eventuali prolunghe di estensione il cavo compensato corrispondente al tipo di termocoppia impiegata
- L'eventuale schermo va collegato ad una buona terra ad una sola estremità






- · Per il collegamento a 3 fili utilizzare cavi della stessa sezione (1mm² min.). Linea 20Ω max. per filo.
- · Per il collegamento a 2 fili utilizzare cavi della stessa sezione (1.5mm² min) e cavallottare i morsetti 5 e 6.
- ∧ Con una distanza sonda- regolatore di 15m le con un cavo sezione 1.5mm² l'errore è di 1°C circa.




Per ΔT (2x Pt100) Esecuzione speciale




R1 + R2 deve essere < 3200



Con trasmettitore a 2 fili








3 IDENTIFICAZIONE MODELLO

La sigla completa per identificare lo strumento è riportata sulla targhetta dello stesso

L'identificazione del modello da fronte quadro è resa possibile dalla speciale procedura di visualizzazione riportata al par 4.2.2 pag.19



3.1 SIGLA DEL MODELLO

La sigla del modello identifica le caratteristiche hardware del regolatore modificabili, solo da personale qualificato.

Linea Ba Mod.: M 1 A B					
Linea		М	1		
Alimentazione			Α		
100240Vac (-15+1	0%)		3		
24Vac (-25+12%) op	pure 24Vdc (-15+25%)		5		
Uscita OP1			В		
Relè			0		
Triac			3		
Comunicazione seria	le Opzioni	С	D		
	Nessuna	0	0		
Non prevista	Alimentazione Trasmettitore	0	6		
	Alim. Trasmettitore + Ritrasmissione	0	7		
RS485	Nessuna	5	0		
Modbus/Jbus	Alimentazione Trasmettitore	5	6		
Manuale istruzioni uso					
Italiano - Inglese (stand	dard)		0		
			_		

Manuale istruzioni uso	F
Italiano - Inglese (standard)	0
Francese - Inglese	1
Tedesco - Inglese	2
Spagnolo - Inglese	3

Colore frontalino	G	
Antracite (standard)	0	
Sabbia	1	

3.2 CODICE DI CONFIGURAZIONE

Il codice di configurazione identifica il software del regolatore. È costituito da 4 indici che determinano il modo di funzionamento. L'intera procedura è riportata nel paragrafo 4.5 a pag.26



La visualizzazione del codice di configurazione da fronte quadro è resa possibile dalla speciale procedura riportata al par. 4.2.2 pag.19

Tipo di ingresso e campo scala				
TR Pt100 IEC751	-99.9300.0 °C	-99.9572.9 °F	0	
TR Pt100 IEC751	-200600 °C	-3281112 °F	1	
TC L Fe-Const DIN43710	0600 °C	321112 °F	2	
TC J Fe-Cu45% Ni IEC584	0600 °C	321112 °F	3	
TC T Cu-CuNi	-200400 °C	-328752 °F	4	
TC K Chromel-Alumel IEC584	01200 °C	322192 °F	5	
TC S Pt10%Rh-Pt IEC584	01600 °C	322912 °F	6	
Ingresso lineare 050mV In unità ingegneristiche				
Ingresso lineare 1050mV In unità ingegneristiche				
Ingresso e scala "Custom"				

Regolazione	Uscita	
PID	Uscita di regolazione OP1/Allarme AL2 su OP2	0
FID	Uscita di regolazione OP2/Allarme AL2 su OP1	1
ON - OFF	Uscita di regolazione OP1/Allarme AL2 su OP2	2
ON - OFF	Uscita di regolazione OP2/Allarme AL2 su OP1	3
Indicatore	Allarme AL1 su OP1/Allarme AL2 su OP2	4
con 2 allarmi	Allarme AL1 su OP2/Allarme AL2 su OP1	5

Azione di regolazione e stato di sicurezza		
Inversa (AL1 attivo basso)	Sicurezza 0%	0
Diretta (AL1 attivo alto)	Sicurezza 0%	1
Inversa (AL1 attivo basso)	Sicurezza 100%	2
Diretta (AL1 attivo alto) Sicurezza 100%		

Se alla 1ª accensione compare



il regolatore NON è configurato. In questo caso rimane in stato di attesa, con ingresso e uscite disattivati, fino all'impostazione di un codice di configurazione corretto (vedi par. 4.6 a pag.26).


Tipo e modo di	N	
Disattivato		0
Rottura sensore)	1
Indipendente	attivo alto	2
maipendente	attivo basso	3
Deviazione [1]	attivo alto	4
Deviazione [1]	attivo basso	5
Banda [1]	attivo fuori	6
Danua [1]	attivo dentro	7

Nota

[1] Qualora lo strumento sia configurato come indicatore con 2 allarmi (Indice di configurazione $L=4\ o\ 5)$ non è possibile configurare questi indici per l'allarme AL2

4 OPERATIVITÀ

4.1 FUNZIONE DEI TASTI E DISPLAY



4.2 VISUALIZZAZIONI

Durante questa procedura i valori non sono modificabili.

In ogni caso dopo 2 sec. il regolatore si porta in funzionamento normale.


Questo passaggio viene evidenziato dal lampeggio del display

Note


[1] vedi pagina 27

[2] non si presenta con regolatore ON-OFF

4.2.1 DELLE VARIABILI DI PROCESSO



4.2.2 DEI CODICI DI IDENTIFICAZIONE



Esempio:


M1 - 3000 - 2002 / Release 00A

4.3 IMPOSTAZIONE DEI DATI

4.3.1 VALORI NUMERICI

(esempio modifica Setpoint da 275.0 a 240.0)

Una pressione istantanea di
o
o
o
modifica il valore di 1 unità (step) alla volta. Una pressione permanente di
o
o
modifica il valore in modifica il valore in modo continuo ad un ritmo che raddoppia ogni secondo. Il ritmo di variazione può essere rallentato rilasciando il tasto. In ogni caso la variazione si arresta se si raggiunge il limite max./min. impostabile



4.3.2 VALORI MNEMONICI

(esempio configurazione pagg. 26, 27)

Una pressione istantanea di △ o ❤ visualizza il codice successivo o precedente.

Una pressione permanente di o visualizza in successione i codici ad un ritmo di 0.5 s. Il codice viene acquisito nel momento in cui si passa al parametro successivo.

4.4 FUNZIONI SPECIALI

4.4.1 BLOCCO TASTIFRA


Per bloccare la tastiera, premere contemporaneamente per 2 s i tasti e e .

L'avvenuto blocco viene segnalato dal lampeggio temporaneo del display. Per sbloccare la tastiera ripetere nuovamente l'operazione.

4.4.2 INIBIZIONE DELLE USCITE

Le uscite vengono poste in stato di Off, premendo contemporaneamente per 2 s i tasti e e . L'avvenuta inibizione viene segnalata dal messaggio [IFF] che compare sul display del Setpoint.

male ripetere nuovamente l'opera-



modo operatore

Premere contemporaneamente per 2 s




Lo stato di blocco della tastiera può essere modificato anche da linea seriale.

⚠ II blocco viene memorizzato anche in caso di mancanza di rete

L'inibizione delle uscite può avvenire anche da linea seriale.

L'inibizione delle uscite viene memorizzata in caso di mancanza rete.




4.4 PARAMETRIZZAZIONE




La procedura di parametrizzazione é temporizzata. Se non vengono premuti i tasti per 30 secondi si ritorna al modo operatore.

Da qualsiasi parametro premendo si passa direttamente al gruppo successivo



Indice di configurazione N = 0 o 1



4.5 DESCRIZIONE PARAMETRI

PRIMO GRUPPO

Per semplicità di esercizio, i parametri sono stati divisi in gruppi con funzioni omogenee tra loro. I gruppi sono disposti secondo un criterio di funzionalità.



Soglia allarme

Compare solo se il regolatore è configurato con 2 allarmi (Indice di configurazione L = 4 o 5)



Soglia allarme

Soglia d'intervento delle uscite OP1 e OP2. Il tipo ed il modo d'intervento dipendono dalla configurazione.


Rottura sensore e interruzione ingresso




Allarme assoluto



Allarme di deviazione



Allarme di Banda





Banda proporzionale

L'azione proporzionale determina una variazione, dell'uscita di regolazione OP, proporzionale all'errore SP - PV

Tempo integrale

È il tempo che impiega la sola azione integrale per ripetere il contributo dato dall'azione proporzionale. Con *BFF* è esclusa.

£ .d.

Tempo derivativo

È il tempo necessario alla sola azione P. per raggiungere lo stesso livello D. Con IFF è esclusa.

£.c.

Tempo di ciclo uscita regolare

All'interno di questo tempo, l'algoritmo di regolazione modula in percentuale i tempi di ON e di OFF dell'uscita principale di regolazione.

Controllo Overshoot

Impostando valori decrescenti $(0.99 \Rightarrow 0.01)$ aumenta la sua capacità di ridurre l'overshoot durante il cambio del Setpoint, senza influire sulla bontà del PID nel riprendere alle prese di carico.

Impostando 1 il suo effetto è ininfluente.




Limite superiore uscita regolante

Valore massimo assunto dalla uscita in fase di regolazione



Isteresi dell'uscita

Isteresi di intervento



Zona di isteresi dell'uscita di regolazione. Viene espressa in % ampiezza scala.

SECONDO GRUPPO



Pendenza in salita Setpoint



Pendenza in discesa Setpoint

Velocità di variazione del Setpoint espressa in digit/min.

Con OFF questa funzione viene esclusa



Limite inferiore Setpoint

Limite inferiore di escursione del Setpoint SP. con DFF è escluso.



Limite superiore Setpoint

Limite superiore di escursione del Setpoint SP. Con #FF è escluso



Isteresi allarme AL1



Isteresi allarme AL2

Zona di isteresi delle uscite OP1 e OP2. Viene espressa in % ampiezza scala.




Costante di tempo del filtro digitale ingresso

Costante di tempo espressa in secondi del filtro RC applicato sull'ingresso PV.

Con OFF questa funzione viene esclusa.

Effetto del filtro



10.56

Input shift ingresso

Questa funzione trasla l'intera scala di ±60digit.



Indirizzo seriale del regolatore

L'indirizzo impostabile tra 1 e 247 deve essere univoco fra regolatori connessi ad un unico supervisore. Con IFF il regolatore non viene connesso.

r t.L a

Inizio scala ritrasmissione Fondo scala

Fondo scala ritrasmissione

Parametri che consentono di fissare il campo scala dell'uscita di ritrasmissione OP4


Esempio: uscita 4...20mA corrispondente a 20...120°C.


4.6 CONFIGURAZIONE

Per configurare questo regolatore é necessario inserire un codice di 4 cifre che definisce il tipo di ingresso, d'uscita di regolazione e dell'allarme (par. 3.2 pag. 16). In aggiunta altri parametri definiscono alcune funzioni accessorie.



Dopo aver selezionato il parametro o il codice desiderato premere o per visualizzarne o modificarne il valore (vedi pag. 20) Il valore viene acquisito nel momento in cui si passa al parametro successivo premendo.





Note da qualsiasi parametro premendo si passa direttamente al gruppo successivo


[1] Tabella unità ingegneristiche:

Gradi Celsius *	o C
Gradi Fahrenheit *	ot
nessuna	none
mV	пU
Volt	П
mA	ΠA
Ampere	R
Bar	6Ar
PSI	P5 !
Rh	r h
рН	Ph

- per ingresso da termocoppia o termoresistenza la scelta è limitata a °C o °F.
- [2] Campo scala min. 100 digit;
- [3] Per imperire l'accesso ai parametri, inserire 5000... 9000.

SINTONIZZAZIONE AUTOMATICA (Tuning)

Lancio/arresto Fuzzy-Tuning Il lancio o l'arresto di questa procedura può essere eseguita in qualsiasi momento



La spia verde (AT) segnala che il Fuzzy Tuning è in corso di esecuzione. A procedura ultimata il regolatore provvede ad inserire automaticamente i parametri PID calcolati e ritorna quindi in "modo operatore". La spia verde (AT) si spegne.

Questa procedura consente di individuare la terna dei parametri PID ottimale analizzando la risposta del processo a delle sollecitazioni. Questo regolatore è dotato di 2 metodi distinti di sintonizzazione iniziale "one shot" in funzione delle condizioni di partenza:

Risposta a gradino

Se al lancio la variabile PV differisce dal Setpoint di oltre il 5% del campo scala.


Questo metodo ha il vantaggio di una maggiore rapidità a spese di una approssimazione del calcolo dei parametri.

A frequenza naturale

Se al lancio la variabile PV coincide praticamente con il Setpoint SP. Questo metodo ha il vantaggio di una migliore accuratezza nel calcolo dei parametri a scapito di una maggiore durata.

Per unire quindi i vantaggi dei 2 metodi, Fuzzy-Tuning seleziona automaticamente quello che consente di calcolare i parametri ottimali in qualsiasi condizione

Metodo risposta a gradino SP Cambio Setpoint Termine procedura e inserimento parametri Variabile PV Lancio Auto Tuning Uscita regolante



DATI TECNICI

Caratteristiche (a 25°C T. ambiente)	Descrizione			
Configurabilità totale (vedi par. 3.2 pag. 16 par. 4.6 pag. 26	Da tastiera o via seriale è possibile scegliere il: - tipo d'ingresso - modo di funzionamento e le uscite associate - tipo/azione di regolazione - tipo uscita e stato di sicurezza - tipo/modo d'intervento degli allarmi - inserire tutti i parametri di regolazione			
	Caratteristiche comuni	Convertitore A/D a 50000 punti Tempo aggiornamento misura: 0.2 secondi Tempo di campionamento (T max. aggiornamento uscita): 0.5 secondi Input shift: -60+ 60 digit Filtro misura: 130 s. Escludibile		
	Tolleranza			Tra 100240Vac l'errore è irrilevante
Ingresso misura PV (vedi pag.13 e pag. 16)	Termoresistenza	Pt100Ω a 0°C (IEC 751) Con selezione °C/°F	Collegamento a 2 o 3 fili	Resist. linea: 20Ω max. (3 fili) Deriva misura: 0.35°C/10°C T. ambiente <0.35°C/10Ω R. Linea
	Termocoppia	L, J, T, K, S (IEC 584) Con selezione °C/°F	Compensazione interna giunto freddo in °C/°F	Resist. linea: 150Ω max. Deriva misura: $<2\mu V/^{\circ}C.T.$ ambiente $<5\mu V/10\Omega$ R. Linea
	Corrente continua	420 mA, 020 mA con shunt esterno 2.5Ω Rj >10 M $Ω$	Unità ingegneristiche virgola mobile I.Sc9999999	Deriva misura: <0.1%/20°C T.amb.
	Tensione continua	$\begin{array}{l} 1050\text{mV},050\text{mV} \\ \text{Rj} > \!\!10\text{M}\Omega \end{array}$	F.Sc9999999 (campo min. 100 digit)	
Indicatore di errore	A led con spia verde	di OK (vedi pag.18)		

Caratteristiche (a 25°C T. ambiente)	Descrizion	е				
	Indicatore con 2 Allarmi		Allarme AL1		Allarme AL2	
			OP1 - Relè o triac		OP2 - Logica o Relè	
Modo di funzionamento			OP2 - Logica o Relè		OP1 - Relè o triac	
	1 Loop PID oppure ON-OFF con 1 Allarme		Uscita di regolazione		Allarme AL2	
			OP1 - Relè o triac		OP2 - Logica o Relè	
			OP2 - Logica o Relè		OP1 - Relè o triac	
	Algoritmo		PID con controllo overshoot oppure ON-OFF			
	Banda proporzionale (P)		0.5999.9%			Algoritmo PID
	Tempo integrale (I)		0.1100.0 min		Escludibili	
Regolazione	Tempo derivativo (D)		0.0110.00 min			
	Tempo di ciclo		1200 s			
	Controllo overshoot		0.011.00			
	Limite superiore		100.010.0%			
	Isteresi		0.110.0%			Algoritmo ON-OFF
Uscita OP1	Relè, 1 contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi Triac, 1A/250Vac per carichi resistivi					
Uscita OP2	Logica non isolata: 5Vdc, ±10%, 30mA max. Relè, 1 contatto NA, 2A/250Vac (4A/120Vac) per carichi resistivi					
	Isteresi 0.1	, ,	4AV (20Vac) pei	Cariciii 165i5tivi		
Allarme AL 1	Attivo Alto	10.070 C.S.				
(indicatore con 2 allarmi)	Attivo Basso		Soglia indipendente: su tutto il campo scala			
	Isteresi 0.1	10.0% c.s.				
Allarme AL2	Modo di intervento	Attivo Alto Attivo Basso	Tipo di intervento	Soglia di deviazio	one ±c	ampo scala
				Soglia di banda	0	.campo scala
				Soglia indipende	nte su	tutto il campo scala
		Funzioni speciali	Rottura sensore			

Caratteristiche (a 25°C T. ambiente)	Descrizione				
	Pendenza in salita e disc	esa. Escludibile	0.1999.9 digit/min		
Setpoint	Limite inferiore		Da inizio scala al limite superiore		
	Limite superiore		Da limite inferiore a fondo scala		
Uscita 0P4	Galvanicamente isolata:				
di ritrasmissione	Risoluzione 12bit: (0.025	%)	In corrente: $0/420$ mA $750\Omega/15$ V max.		
della misura (opzione)	Tolleranza: 0.1 %				
Fuzzy-Tuning one shot	In funzioni delle condizioni di processo		Metodo a gradino		
con selezione automatica	il regolatore applica il metodo ottimale		Metodo a "Frequenza naturale"		
Com. seriale (opzione)	RS 485 isolata, protocollo Modbus-Jbus, 1200, 2400, 4800, 9600 bit/s a 2 fili				
Alimentazione ausiliaria	+18Vdc ±20%, 30mA max per alimentare un trasmettitore esterno				
	Ingresso misura	La fuoruscita dal campo o un'anomalia sulla linea d'ingresso (interruzione o corto circuito) viene visualizzata e le uscite vengono forzate in sicurezza			
Sicurezza	Uscita di regolazione Valore di sicurezza impostabile: sicurezza 0% oppure 100%				
di funzionamento	Parametri	Tutti i valori dei parametri e della configurazione sono conservati			
		a tempo illimitato in una memoria non volatile			
	Chiave di accesso		dere ai parametri e alla configurazione		
Caratteristiche generali	Alimentazione 100240Vac (-15+ 24Vac (-25+12%) 5 24Vdc (-15+25%) Potenza assorbita 2.6		50/60Hz e		
	Sicurezza elettrica	EN61010, categoria installazione 2 (2.5kV), grado di inquinamento 2			
	Compatibilità	Secondo le norme richieste per la marcatura CE per sistemi ed apparati			
	elettromagnetica	industriali			
	Omologazione UL e cUL	File 176452			
	Protezioni (EN650529)	Morsettiera IP20, frontale IP65			
	Dimensioni	¹ / ₁₆ DIN - 48 x 48, pro	ofondità 120 mm, peso 130 g circa		

GARANZIA

Gli apparecchi sono garantiti esenti da difetti di fabbricazione per 3 anni dalla consegna. Sono esclusi dalla garanzia i difetti causati da uso diverso da quello descritto nelle presenti istruzioni d'uso.

Glossario dei simboli

	Ingressi universali
Τ̈́C	Termocoppia
Pt100	Termoresistenza (Pt100)
A E	Ddifferenza di tem- peratura (2x RTD)
™A V ФФ	mA e mV
Custom √√	Custom
Hz	Frequenza
	Ingressi ausiliari
	Ingressi ausiliari Trasformatore di corrente
REM md P	Trasformatore
REM mA	Trasformatore di corrente Setpoint remoto
REM PO	Trasformatore di corrente Setpoint remoto in mA Setpoint remoto
REM POT.	Trasformatore di corrente Setpoint remoto in mA Setpoint remoto in V Potenziometro
REM POT.	Trasformatore di corrente Setpoint remoto in mA Setpoint remoto in V Potenziometro



